

## ApeosWide 6050/3030 简易操作指南

客户支持中心 400 820 5146



点击复印,勾选自动模式,选择所需功能,输入复 印份数,轻触【启动】。

<b>各</b> ,未验证用户 ·	可以复印。						份数 1		复印 作业i	印 2忆
[]复印	画质调整	扫描	方法	输出机	活			扫描(文件夹保存) 作业记忆		·夹保存) 己忆
医体化圈上右		*0		原稿尺寸	40		纸张方向	作业确	iil	机器确认
原稿放直方问		AU	AI	AO	AO	A4	纵向	1	2	3
		A1	A1	A1	A1	A1	纵向	4	5	6
1 同步	纸张选择	A2	A2	A2	A2	A2	纵向	7	8	9
		A3	A3	A3	A3	A3	纵向	-	0	С
		A4	A4	A4	A4	A4	横向	全部清	除	插印
<b>台</b> 追加复印							动模式	停止		启动

也可以取消勾选自动模式,进入手动模式,可以倍率选择,纸张选择, 切纸方式及其他相关属性。

<b>各</b> ,未验证用户	可以复印。	<b>,</b>					份数 1		复 作业	印 记忆	
[]复印	画质调整	2	扫描方法		输出格式			扫描	(文件 作业 <sup>-</sup>	⊧夹係 记忆	R存)
倍率选择	纸张	选择		切纸	方式		_	作业确	iλ	机器	器确认
□ 100. 0% A0→A0	La	自动			标准尺寸纵向 A0	■ 原稿画质 文字/线条					
🛃 自动%	E	1 <b>Ⅲ</b> A0 普通纸	紙卷		标准尺寸横向   A1	~11200		1	2		3
<b>1</b> 50. 0%	S	• 2凵 普诵纸		1	同步	➡ 原稿宽度		4	5	;	6
70. 7% A0→A1	E	→ 3 <b>凵</b> 普通纸		1	可变长度   1189mm	自动检测		7	8	;	9
In the second secon	E	• 4∟ 普通纸				复印浓度 浓	淡	-	0		С
<b>上</b> 其他倍率		] <b>≛</b> 普通细	ŧ			<	>	全部清	除	ł	臿印
<b>台</b> 追加复印						自动模式		停止		J	自动

打印



击【确定】。





1.选择要保存的文件夹,设定所需功能,如色彩模式、双面原稿输送等,轻触【启动】,文件即被扫描到设备的指定文件夹。

在电脑应用程序中选择【打印】,选择所需打印机,选择相关属性,然后点

2.在PC端的所有程序中选择【FUJI FILM Network Scanner Utility3】 ->信箱浏览器3(需要提前安装),选择该扫描仪,输入【信箱号码】(即 文件夹号码)和【密码】,点击【确认】-【下一步】,即可导入扫描文件。

コ文件夫			×фі	L <del>、</del> 确定
2示开始号码 001 ~ 200)	001 12345	002 (未设定名 称)	003 (未设定名 称)	004 (未设定名 称)
	005 (未设定名 称)	006 (未登记)	007 (未登记)	008 (未登记)
		010 (未登记)	011 (未登记)	012 (未登记)
		014 (未登记)	015 (未登记)	116 (未登记)
	017 (未登记)	018 (未登记)	019 (未登记)	020 (未登记)

各,未验证用户 可以扫描。									
□ 扫描-文件 夹保存	画质调整	扫描方法	输出格式						
色彩模式	扫描分辨率	∞ 原稿	画质	输出文件格式					
📕 全彩	<b>##</b> 150d	pi 👥	文字/线条	💼 单页TIFF					
📕 灰度(256色阶)	200d	pi 🔳	文字/图片	📄 多页TIFF					
黒白(2色阶)	<b>100</b> d	pi 🛅		💼 单页PDF					
📕 半色调 (2色阶)	400d	pi 🔼	相纸图片	💼 多页PDF					
📕 紅黑(2色阶)	<b>600d</b>	pi 🔮	蓝图	单页 DocuWorks					
📕 紅黒半色調 (2色阶)	预数		] 其他设定	➡ 其他设定					
▶ 文件夹	保存位置: 文件夹005	:(未设定名称)							





本文件包含由Xerox Corporation许可的Fuji Xerox产品。 产品的经销商是FUJIFILM Business Innovation Corp.。