



Apeos 2350 NDA / 2150 N 用户操作手册



富士胶片商业创新(中国)有限公司 客户服务及支持营运部



一、基本操作

产品概况	1
放置纸张	7
设定纸张尺寸	9

二、复印

正确放置原稿	1(
基本复印	1'
双面复印	12
多张合一	13
分页复印	13
原稿画质	14
浓度	14
倍率	15
ID卡复印	16

三、打印

基本打印		18
多合一打印		19
小册子排版		19
水印及注释	:	20

四、扫描

五、移动办公

无线打印 22	2
---------	---

正面与左侧面:





控制面板各部分名称和功能:



No.	名 称	说 明
1	< 双面 > 键	设定双面或单面打印。 通常情况下,指示灯熄灭表示当前状态为(单面→单 面)。每按一下此按键,指示灯的点亮以关闭(单面 →单面)→[1→2](单面→双面)→[2→2](双面 →双面)→[2→1](双面→单面)的顺序逐个向右 切换。选择[2→1](双面→单面)后按此按键,指 示灯将再次熄灭。
2	<id 卡=""> 键</id>	使用身份证 /ID 卡复印功能时按此按键。 选择身份证 /ID 卡复印功能时按键点亮。
3	< 原稿尺寸 > 键	设定从稿台玻璃读取原稿时的原稿尺寸和方向。 原稿放置在输稿器时,自动设定原稿尺寸。 每按-下此按键切换外观图上的原稿尺寸显示。
4	数字键	输入复印份数等数字。
5	< 登录 / 注销 > 键	按住此键进入机器管理员模式(至少4秒)。 按此键退出机器管理员模式。 在机器管理员模式时,此键点亮。
6	< 电源 / 节电> 键	当机器处于关机状态时,按下此按钮可开机。 当机器处于开机状态时,按下此按钮可激活节电模 式以实现节电。当机器处于开机状态时,长按 6 秒或更长时间可关机。按下此按钮可退出节电模式。
7	< 停止 > 键	按此键停止正在处理的作业或取消发生错误的作业。

No.	名 称	说 明
8	< 全部清除> 键	将显示的各种服务的状态返回到初始状态,或清除 用数字键所输入的全部数值时按此按键。回到开机 后的相同状态。
9	< 启动 > 键	开始读取原稿或确定各种设定值时按此按键。 按键点亮为待机状态,按键闪烁为等待设定确定以 及等待原稿状态,按键熄灭表示无法启动。
10	< 错误 > 指示灯	出现系统错误时,该指示灯将闪烁。 当机器出现系统错误之外的其他故障,如卡纸与纸 张用完时,该指示灯将点亮。
11	< 数据 > 指示灯	在机器与客户端之间进行数据发送或接收时,该指 示灯将闪烁。
12	< 最后一张原稿 >	结束读取原稿时按此按键。读取原稿时按键点亮, 等待下-份原稿时按键闪烁。
13	< C > 键	逐个删除输入的数字时按此按键。
14	< 选择纸张 > 键	设定使用的纸盘。 每按一下此按键切换外观图上表示纸盘选择的光标 指示。
15	<尺寸(按住2秒> 键	设定纸张尺寸和方向。 每按一下此按键切换外观图上表示纸张尺寸和方 向的显示。
16	外观图(模拟)	显示发生错误的位置、机器的状态和各种设定值。
17	< 倍率选择 > 键	设定固定倍率时按此按键。 每按一下此按键显示逐个向上切换表示固定倍率选 择的光标指示,同时切换外观图上的倍率显示。光 标指示到达最上面后再按此按键将移到最下面。
18	< 任意倍率 > 键	按此按键在25%至400%的范围内以1%的单位任意设 定倍率。持续按此按键数字将自动改变。再持续按 此按键数值的增减变化幅度变大。
19	< 省墨 > 图标	处于省墨模式时 < 省墨 > 图标的指示灯点亮。

No.	名 称	说 明
20	< 浓度 > 键	设定复印浓度和省墨模式。 每按一下此按键指示灯的点亮逐个向右切换,指示 灯显示到达最右侧(省墨模式)时再按此按键将移 到最左侧。
21	< 原稿类型 > 键	设定原稿画质。 每按一下此按键指示灯的点亮逐个向右切换,指示 灯显示到达最右侧时再按此按键将移到最左侧。
22	< 分页 > 键	设定分页。 每按-下此按键切换堆积和分页的指示灯。将原稿 放置于输稿器后,自动设定为分页。
23	Wi-Fi Direct 指示灯 (仅限 Apeos 2350 NDA)	通过 Wi-Fi Direct 连接时闪烁,连接完成且可以通 信时常亮。
24	< WPS> 键 (仅限 Apeos 2350 NDA)	按下此按钮使用 WPS(Wi-Fi 保护设置)连接到 Wi-Fi设备,以轻松设置复杂的设定,如加密设定。
25	Wi-Fi 指示灯(仅限 Apeos 2350 NDA)	通过 Wi-Fi 连接时闪烁,连接完成且可以通信时常 亮。
26	< 多张合一 > 键	设定 N 合 1。通常情况下,指示灯熄灭(关闭状态)。每按一下此按键,指示灯的点亮以[关闭] (不组合)→[2 合 1]→[4 合 1]的顺序逐个向右 切换。在 4 合 1 之后按此按键指示灯将熄灭,返 回到关闭状态(不组合)。 选择 2 合 1 或 4 合 1 时,根据与纸张尺寸的组 合,在原稿尺寸显示区显示原稿尺寸和方向。

机器状态



No.	名 称	说 明
1	固定倍率指示标志	表示所选的固定倍率。
2	原稿指示标志	原稿放置在输稿器时,发生原稿卡纸时点亮。
3	倍率显示区	显示 25-400 之间的倍率。 自动设定倍率时显示 [Aut]。 也显示复印的总页数、用户识别符/机器管理员识别 符、程序编号和作业的种类(打印为 [Prt]、扫描为 [Scn] 和错误为 [Err])。
4	页数显示区	显示复印的设定页数、程序编号、错误代码等。
5	原稿尺寸显示区	表示从稿台玻璃读取原稿时用 < 原稿尺寸 > 键设 定的原稿尺寸和方向。原稿放置在输稿器时,自动设 定原稿尺寸,并显示 [Aut]。
6	纸张尺寸显示区	显示放在所选纸盘中的纸张尺寸和方向。 自动选择纸盘时显示 [Aut]。
7	纸盘指示标志	表示所选的纸盘。 自动选择纸盘时全部点亮。 还表示发生卡纸的纸盘。

放置纸张(纸盘1和纸盘2)

* 将纸张放入纸盘之前,轻轻扇动纸张。否则,这些纸张可能会相互粘连, 导致卡纸或同时向机器输送多张纸张。

* 纸盘2是可选组件。



- 1. 将纸盘完全拉出直至停止。
- 2. 在纸盘1放置纸张时, 请将金属板按下。



在装入纸张之前,根据
 原稿尺寸调整原稿导杆位置。



4. 放置纸张时,将复印面或打印面 朝上放置。请勿超过最大放纸容量 刻度线"MAX"。



5. 轻轻推入纸盘直至到位。

1. 打开手送纸盘, 若必要, 可拉出延展纸盘。



2. 放置纸张时,将复印面或打印面 朝下放置。请勿超过最大放纸容量 刻度线"MAX"。请勿将混合类型 的纸张一起放入纸盘。



3. 调整纸张导杆,使其刚好接触到 放置的纸张。



1. 按下<选择纸张>键选择纸盘。



2. 按住<尺寸(按住2秒)>键2秒钟以上,直至纸张尺寸显示区的纸张 尺寸闪烁。进入纸张尺寸设定模式。



- 3. 按下<尺寸(按住2秒>键,选择放置的纸张尺寸和方向。所选的纸张 尺寸和方向显示在纸张尺寸显示区。设定时<启动>键闪烁。
- 4. 按下<启动>键确定设定。若不按下<启动>键,则返回到以前的设定。

自动双面输稿器(仅限Apeos2350NDA): 可放置单张或多张原稿

1. 放置原稿前,请去除所有 装订针或纸夹。将原稿正面朝 上,放置在输稿器的中部。



2. 移动原稿导杆,使其与原稿的两侧对齐。

放置原稿后,显示屏的原稿指 示灯点亮。如果指示灯不点亮, 请重新放置原稿。



3. 打开挡纸器。





稿台玻璃: 可放置装订原稿、书刊和证件等不能放在自动送稿器的原稿

打开原稿盖,将原稿正面朝下,靠着稿台玻璃的顶部左上 角位置,关闭原稿盖。





输入份数

1. 使用数字键输入复印份数。



显示屏上将显示输入的份数。



输入错误时,按下<C>(清除)键,重新输入。



开始复印

1. 按下< 启动 > 键。



按下 < 停止 > 键 可停止正在执行的作业。



1. 可根据原稿的类型和副本的阅读方式,来选择选择复印方法。



按下 < 双面 >键,选择:

单面→双面:将单面原稿复印在纸张的双面,并以长边装订设置 正反面的方向。

2 2 双面→双面:将双面原稿与原稿一样复印在纸张的双面,并与原
2 2 福一样设置正反面的方向。

2 1 装订的方向读取原稿的正反面,按相同的方向复印全页。

* 以短边装订进行单面→双面或双面→单面复印时,将装订方向更改为 短边装订,并将原稿和纸张也横向放置。

2. 将原稿放入稿台玻璃时,选择[单面→双面] 或[双面→双面] 时,读 取全部原稿后按下<最后一张原稿> 键。在 <最后一张原稿> 键闪烁时 需要此操作。



多张合一

使用此设定可将2页或4页原稿同时复印在一张纸上。

1. 按下< 多张合->键, 选择复印方法。



分页

设定对多张原稿进行多份复印时的输出方法。

< 分页 > 键 Wi-Fi 双面 目・夏 査・夏 査 目 WPS 多账合一 日 日 日 分页 25-400%	■ 无 (指示灯熄灭) 不排序。反复复印指定的份数。
□ Direct 浓度 □ III III III III III III III IIII I	

原稿画质/浓度

原稿画质

选择原稿画质,执行适合原稿的复印。 按下< 原稿类型 > 键,选择原稿画质。



浓度

可分5段调整复印的浓度。▼越靠近左侧,复印的颜色就越浓; 越靠近右侧,复印的颜色越淡。也可以设定为节省墨粉模式 来降低墨粉的消耗。

按下 < 浓度 > 键,选择浓度。



■节省墨粉:以少量的油墨复印。 (自动设定为以下内容) 浓度:淡(+2)

- 清晰度: 强(+2)
- 原稿画质: 文字/照片(无法更改)

- ■浓(+2): 以最深的浓度复印。浅色 为主体的原稿时选择。
- ■浓(+1): 以略深的浓度复印。略浅 色为主体的原稿时选择。
- ■普通:按照原稿相同的浓度复印。
- ■淡(+1): 以略淡的浓度复印。略深 色为主体的原稿时选择。
- ■淡(+2):以最淡的浓度复印。深色 为主体的原稿时选择。

选择倍率,可放大复印或缩小复印。

按下< 倍率选择 > 键,选择倍率。



100%

按照原稿相同的大小复印。

■自动(自动选择倍率)

根据原稿尺寸与纸张尺寸自动计算倍率,使原稿能完全复印在指定的纸张中。

■固定倍率

根据所设定的倍率复印。

■预设倍率 %

显示机器管理员模式所设定的倍率。



■任意倍率

使用<任意倍率>键可设定25-400%范围内的任意倍率。

ID卡复印



多张模式:复印多张卡片,或同时复印一张身份证/ID卡和另一份原稿。 机器可自动扫描放置在稿台玻璃210*297mm范围内的所有原稿,扫描步 骤最多可重复8次。





3. 按下 < 原稿尺寸 > 键,选择-张 或多张复印模式。



< 选择纸张 > 键 1 2 ID卡 100% B 原稿尺寸 1 🗄 选择纸张 25-400% (i) ▲ 84 🖓 B [Dī 尺寸(按住2秒)

按下 < 选择纸张 > 键,选择纸盘。
 按下 < 启动 > 键。
 正面读取结束后, < 启动 > 键闪烁。



6. 打开原稿盖,将证件翻到背面放在 相同位置,关闭原稿盖,按下<启动> 即可完成复印。

7. 选择多张模式时,在扫描完所有要复印的原稿后,按<最后一张原稿>键即可完成复印。



* 在选择多张模式时,扫描的次数会显示在 屏幕上。如: 在第3次扫描时显示 "3"。

在个人电脑上打印

- 1. 在应用程序中点击【文件】-【打印】
- 2. 选择打印机,点击【属性】
- 3. 按需设置其他选项,点击【确定】即可打印。

		📾 FUJIFILM Apeos 2350 NDA 扈性	×
		基本 图形 版面 水印 高级	
打印	× たきをり 打印の □ 竹音楽が運転 ① 比例: 96% 2097 x 257.01 毫米 「いかれい」	基本 医形 反面 次印 高吸 計量 正式 A 上 作量 正式 A () () () () () () () () () ()	②
□ 按照 PDF 页面大小选择场乐来承② □ 双型开印金 方向: ● 日动 040 注释和读中MM 文性与印刷记 文性与印刷记 可面影響(S)-		test 称准 之前设定 	~) k(g)
		确定	取消

L.			份数(<u>C)</u> 5	输出 / 分页(B) / 旋转	(B)
ч р	F		纸张尺寸(<u>Z</u>) A4(210x297mm)		~
	A4	~	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
	ľ.		纸盘(I) 自动选择		~
收藏夹(E)		Ē	送纸方向(2)		
test	国标准	之前设定	纵向		
			双面打印(S) 双面打印		~
2合1/双面打 印					
	茶记到保存的			会立2里村1(D)	

如需打印多份同样的文件,可勾选【旋转】,副本将以十字堆叠形式输出。



* 使用旋转功能,纸张将分别从2个纸盒 出纸,纸盒内的纸张需要以不同方向放 置。如:纸盒1中的纸是横向放置,则 必须将纸盒2中的纸竖向放置。

多张合一打印/小册子排版

多张合-打印

# FUJIFILM Apeos 2350 NDA 属性	×
基本 图形 版面 水印 高级	
展像方向(の)	0
圳角	
多乐音	
161	
1首1	
4合1	
8合1	
16音1 22余1	
1-377/410/86大档()	
输出尺寸(<u>s</u>)	
配合紙账尺寸	
缩放(25-400%)(<u>0</u>) 100 %	
清新编辑/清新/m)	
ALL PL IN IP / ALL PL (I)	
全部默认(D)	
确定	取消

1. 在【版面】界面中选择【多张合一】, 可选择2合1、4合1、8合1等,按需设置其 他选项,即可完成多张合一打印。

小册子排版

and an arrive second second		
基本 图形 版面 水印 高级		0
图像方向(0)		W
纵向	~	
多张合一(U)		
1合1	~	
		-
小册子/海报/混合文档(P)		
输出民寸(s)		
配合纸张尺寸	~	
□ 缩小/放大(C)		
编放(25-400%)(0) 100 %		
边距偏移/边距(<u>T</u>)		
		全部默认(2)
		全部默认(0)
		全部默认(<u>D</u>) 确定 取消
		全部默认(<u>D</u>) 确定 取消
		全部對认(<u>0</u>) 确定 取消
册子/海报/混会文档/旋转		全部默认(<u>()</u> 确定 取消 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
册子/陶钢/雷台文档/旋转		 全部意味(4(g)) 確定 取消 の
册子/殉报/震会文档/旋转	○元(Q) ○清振(P)	全部要以(g) 確定 取消 2 ③小語子刻作(g)
册子/海报/版会文档/接转	○元(血) ○)海根(E) 後订功	全部数以(p)
册子/%版/盘会XW/运转	○元(血) ○清禄(ビ) 除订边 ◎ 左/上巻订(山)	全部数以(p) 确定 取消 ので ので ので ので ので ので ので の
#7/%#/#dotw/##	 ○元(ω) ○) 清禄(ε) 速行功 ③ 左/上装订(μ) ○右/下装订(g) 	全部就以(p) 确定 取消 歌行憲子漸在面 取消 取 取 和 取 和 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和 取 和
册子/周报/混合文档/服将	 ○ 元(µ) ○ 滞損(ੲ) ○ 赤(⊥法可(µ) ○ 右)(下表)(𝔅) ○ 右)(下表)(𝔅) 分割換切(丁) 	全部要以(g) 确定 取消 ●(<u>小菜子熟作</u> (g) (g) 读(T55(g)) (g) 读(T55(g)) (g) ↓ (g)
册子/周报/混会文档/版材	 ○ 元(<u>0</u>) ○ 海根(<i>E</i>) ※订边 ③ 右/上巻订(<u>1</u>) ○ 右/下柴订(<u>2</u>) ○ 右/下柴订(<u>2</u>) ⑦ 割壊(订 ⑨ 元分量(<u>0</u>) 	全部数以(p) ● (大奈子新作(p)) ● (大奈子新作(p)
册子/明报/成合文M/版H	 ○ 元(血) ○ 清禄(生) ※订边 ⑤ 右/二条订(L) ○ 右/丁条订(E) 分割鉄订 ⑥ 元分番(L) ○ 自引分番(L) ○ 自引分番(L) ○ 自引分番(L) 	全部就以(p) ● (小田子林(g) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)
册子/%限/《盘文地/波神	 ○元(血) ()清禄(2) 凍订边 ⑥ 右/下装订(2) ○百/下装订(2) 分割模订 ⑧ 石分類(2) ○自动分類(2) ○自动分類(2) ○自动分類(2) ○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) ○○百定义分類(2) 	全部数以(p) ●注意子基性(p) ●(注意子基性(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子音(p)) ●(注意子(p)) ●(i)) ●
册子/周扬/杰台文档/波纳 日 「 建立特:ung(th) 元 一 、 、 、	 一元(Q))港根(E) 専打功 ●左/上装订(L) ○右/下装订(E) 分割板订 ●方分冊(Q) ●自动分册(A) ○自定义分册(G) 5 ・学 	全部就以(p) 确定 取消 ● 小浩子新作(g) ● 小浩子新作(g) ● 小浩 であっ ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
册子/周期/面会文林/版神 課題時100度(1) 无 、	 ○ 未(g) ○ 海根(生) ○ 右/工業订(L) ○ 右/丁柴订(B) 分割(H) ○ 自动分離(L) 	全部就以(p) 満定 取得 で で 第二期には、のので の の の の の の の の の の の の の の の の の の
冊子/時限/成合文地/送祥 課度試得400度(0) 走 注方月10注(2) 自コ 「	 ○元(血) ○清禄(生) 除了边 ⑤右/工総订(L) 〇右/下総订(E) 分割鉄订 ⑥元分類(L) ○自动分類(L) ○自立(兄弟(L)) ⑤百次(第) ⑤百次(第) 	全部就以(p) ● (小田子林(g) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)
冊子/時限/獻合文N/延知 諸諸鎮祥100貫(1) 走 自动 、	 一元(血) ())港根(2) 株订边 ⑥ 右/上柴订(1) ⑦ 右/下柴订(2) 分割梯订 ⑧ 白动分類(ム) ○ 自立分類(ム) ⑤ 自立义分類(ム) ⑤ 自立义分類(ム) ⑤ 重正义分類(ム) ⑤ 重正义分類(ム) ⑤ 重正义分類(ム) 	全部就以(p) ●注意子就在(p) ●注意子就在(p) ●注意子就在(p) ● (注意子就在(p)) ● (注意子就在(p)) ● (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) ● (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意)
册子/周振/点合文M/版林 御佐祥和400度(2) ま	 一元(ω) () 清禄(ε) 凍订功 ⑥ ε/上菜汀(μ) ⑦ 6/万栄茶汀(ξ) 分別類(ξ) ⑦ 6/5分册(μ) ○ 自定义分册(g) 5 () 祭 	 全部就以(p) 確定 取消 ●(小油子新在(p)) ●(小油子新在(p)) ●(小油子新在(p)) ●(小油子新在(p)) ●(小油子) ●(小山子) <
冊子/時間/面合文術/波明 通貨特400周(0) 完 ↓ (合力時後至(2) 自动 ▼	 ● 未(血) ○ 海根(生) ○ 本/上茶订(ム) ○ 右/下巻订(五) ○ 右/下巻订(五) ○ 白沙分類(Δ) ○ 自动分類(Δ) ○ 自动分類(Δ) ○ 自立义分類(Δ) 5 ● 赤 ※ 	全部就以(p) 満定 取得 一次にの でで満了数であ) 使行:着了数であ) 一般でするのであった。 単位 ●愛えてため) ●表でため ●表でため
冊子/時限/面合文M/返4 建築時400度(2) 走 合文M/返4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 ○元(血) () 冷禄(£) ※订边 ③右/下装订(1) ③右/下装订(1) ③右/予続(1) ○自动分類(4) ○自动分類(4) ○自立(2)(分類(5)) ⑤ 直定(2)(分類(5)) ⑤ 重 (2)(第) 	全部就认(g) ● (小照子新任道) ● (小原子新任道) <

1. 在【版面】界面中点击【小册子/ 海报/混合文档】

2. 点击小册子制作,按需设置其他选项,即可打印小册子排版格式的文件。

1. 在【水印】界面中选择所需水印。也可新建水印,点击新建, 按需设置其他选项。



2. 点击【注释设定】,选择所需打印的项目,勾选【打印】, 按需设置其他选项。



扫描

1. 在电脑【设备和打印机】中选择扫描仪,右键打开,点击【开始扫描】。



 2. 在【新扫描】界面中按需设置相关选项,如【来源】、 【纸张大小】、【颜色】等;点击【扫描】。

析扫描		>
扫描仪: Apeos 2	350 NDA (WSD) 更改(N)	
配置文件(I):	照片(默认) ~	
来源(U):	纸盒(扫描单面) ~	
纸张大小(E):	A4 旋转 297 x 210 毫米(11.7 x 8.: ~	
颜色楷式(O):	彩 色 ~	
文件类型(F):	JPG (JPG 文件) ~	
分辨率(DPI)(R):	300	
亮度(B):	0	
对比度(C):	0	
预览或将图像	归描为单独的文件(T)	
	预览(P)	ā(S) 取消

3. 扫描完成后点击【下一页】,点击【导入】。

→ 导入图片和视频	- n x	● 号入图片和视频	-		×
		选择你要导入的组			
找到 4 个新图片和视频		在1个组中选择了4个项目			
● 查看、组织和分组要导入的项目(R)		图片和视频按日期和时间分组。每个组将保存到不同文件夹。			
○ 立即导入所有新项目(A)	The T	☑ 全选(S)			
♥添加标签(T)		2022/021, 11:16 ● 添加标签(T)			
<u>更多选项</u>	下一页(N)	$4 \qquad \qquad$	т I		
		▲ 全部折叠(C) ;	副整分组(R):	-	
		更多洗项	后退(B)	导入	(M)

Print Utility手机打印

使用Print Utility for iOS/Android™,可从移动设备经由无线LAN打印照片、 Web页面等。下图以iOS无线打印为例, Androi™移动设备操作相同,不 再赘述。



- iOS设备可从App Store免费下载
- Android™设备从富士胶片商业创新官网免费下载

Print Utility

- 1. 在手机中打开Print Utility,点【打印】可打印PDF文档或照片。
- 2. 按需设置相关选项,如【份数】【纸张尺寸】【双面】等。
- 3. 点【开始】即可打印。

菜单	合 🕸 < 取消	打印	// ★	く 取消	打印	// ★
6)	FU.If 演示样张 ≝≠	<u>100</u>	世 1 紙张月 A4 (210	रेजे)x297mm)	>
打印 保存到移动	的设备			↔ 纸张/	रेजे _{KRन}	>
	Ì	1		▲ 分页 ▼ ^有		>
捕获复印		n can b		彩色黑白		>
	FU	UFFLM Definition for the second secon		双面 单面打印		>
发送电子邮件 保存到文作	件夹打印设置			1 多张行 2 元	斊一 (N 合 1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	● ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	范围	>			>
文档	6数		>	 ● 打孔 ● 不打孔 		>
	纸张 配合纸	况寸 ^{孫张尺寸}	>	打孔伯	立置	>
摄像头	↔ 纸张	尺寸 ^{1张尺寸}	>		选择	>
如何从其他应用程序中操作		-M Apeos 2350 NDA (E Apeos 2350 NDA	^{:A:B3:} (i)		M Apeos 2350 NDA Apeos 2350 NDA	(EA:B3:
取消		开始	٩Ţ		开始	(L

